

Äntligen en lösning

Inget mera trassel

Bäste kund

Vi tackar för ditt val av Roach Spindel Kit, som vi är övertygade om att Du kommer att ha nytta av och som kommer att underlätta ditt arbete.

Monteringen är enkel

Ta bort originalet, lossa muttern på axeln och lyft ur den gamla matardosan.

Skruva isär nya spindelns (**OBS vänstergänga**), ta bort botten delen, (den med hål för axeln). Platta sidan ner mot sågen där du normalt har sågklingan och fäst med muttern. Har du ingen mutter finns den hos alla återförsäljare av röjsågar. Om du har en större såg med 20 mm klingfäste så använder du medföljande adapter (svarta ringar). Se gul pil i bilden nedan.

Mindre sågar har 25 mm och då behövs ingen adapter. OBS, axelns grovlek 10, 12 eller 14 mm spelar ingen roll, det är bara klingfästet som ska passa.

Nu sitter alltså första biten på sågen fast. Ta nu den andra delen och ta ur mellanringen. Klipp till 40 cm långa bitar av kevlartåden. Vik tråden på mitten och lägg in den som bilden visar. Lägg tillbaka mellanringen och skruva fast i botten delen som nu redan sitter på sågen. Dra åt för hand men överdriv inte, se till att den botten delen Ungefär som att dra åt en vattenkran. Spraya gärna gängorna mellan trådbytena. **KOM IHÅG VÄNSTERGÄNGAD!**

Lycka till med din nya Roach spindel!

